

USO DE LAS BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS



1

ROMPA EL CRISTAL DE APERTURA Y ABRA EL ARMARIO DE LA BOCA DE INCENDIO EQUIPADA



2

1- Mangueras de grosor de 45 mm. (plana), desplegar en su totalidad.

2- Mangueras de grosor de 25 mm. (semirrígidas), desplegar la longitud necesaria.

DESPLIEGUE LA MANGUERA EN SENTIDO CONTRARIO AL INCENDIO



3

Si la BIE es de 45 mm., la operación debe ser realizada preferentemente por dos personas adiestradas.

ABRA LENTAMENTE LA LLAVE DE PASO DE LA MANGUERA, ASEGURÁNDOSE DE QUE LA LANZA O BOCA DE SALIDA ESTÁ EN SU POSICIÓN CERRADA



4

PARA COMBATIR A DISTANCIA

PARA ACCEDER A LA ZONA DE FUEGO

ABRA LA LANZA O BOCA DE SALIDA DE LA MANGUERA EN ALGUNA DE SUS DOS POSICIONES: CHORRO DE AGUA O PANTALLA/CORTINA DE AGUA

NUNCA UTILICE AGUA PARA EXTINGUIR FUEGOS DE ORIGEN ELÉCTRICO